

Consigli per la pulizia e la cura della Katana

Set per la pulizia della Katana:

- Uchiko - polvere di roccia triturata
- Mekugi Nuki - martelletto e perno di ottone
- Choji Abura - olio
- Nugui Gami - carta di riso per pulire



Rimuovere il Mekugi della Katana con l'aiuto del martelletto e con il piccolo perno battere sul Mekugi, per rimuoverlo.

Impugnare quindi la Tsuka con la mano destra, e la Saya con la mano sinistra ed estrarre quindi la lama.



Impugnando poi la parte estrema della Tsuka con la mano sinistra, e colpire la mano sinistra con la mano destra per allentare lama e Tsuka.

Rimuovere la Tsuka, la parte della lama estratta da dentro la Tsuka si chiama "Nakago."

Tra il Nakago e la lama, ci sono "Seppa" "Tsuba" "Seppa" e "Habaki." Rimuoverli.



Pulire la lama con la carta o un tessuto, per togliere l'olio vecchio.

Non è possibile rimuovere tutto l'olio vecchio con la carta o il tessuto, si usa quindi il tamponcino con l'Uchiko. distribuire l'Uchiko su entrambi i lati sul dorso della lama.

Poi, di nuovo pulire la lama per rimuovere l'Uchiko e gli ultimi residui del vecchio olio. Con un tessuto intriso di olio, umettare bene la lama.

Inserire quindi Habaki, Seppa, Tsuba, Seppa, e Tsuka e si colpisce il fondo della Tsuka la Kashina per stringere lama e Tsuka.

Inserire il Mekugi, se non si riesce a spingerlo abbastanza con le dita, usare il martellino.

Prendere la Saya sulla mano sinistra e rinfoderare la lama nella Saya.



N.B. - Quando la lama è sporca di sudore, grasso o altre impurità, l'Uchiko e il pannetto non sono sufficienti per rimuoverli.

Preparare un asciugamano con acqua (se calda è meglio) e pulire la lama. Così è possibile rimuovere tutte le impurità. Poi, asciugare con carta o tessuto asciutti ed assicurarsi che sia tutto perfettamente asciutto.

Mitsuyoshi Imai Sensei - 21° gran maestro di Muso Jikiden Eishin-ryu Yamauchi